

JAK VYTVOŘIT VIRTUÁLNÍ KLÍČ ?


1. Příprava

- Nainstalujte OPTICAM 2015, OPTICAM 2016 nebo OPTICAM 2017, dle Vaší licence SolidWorks
- Instalaci si můžete stáhnout přes následující odkaz [ZDE](#)
- Po přesměrování na web, kde stáhnete aktuální instalaci, zvolte v následujících krocích produkt a verzi produktu, který Vás zajímá. Viz. následující obrázek

Step 1: Select your product:	OPTICAM ▼
Step 2: Select your version:	OPTICAM 2016 SolidWorks ▼

- Zahajte stahování instalace
- Odeberte všechna USB zařízení

2. Jak vytvořit virtuální klíč

- Spusťte program CodeMeter Control Center  dvojitým poklepáním myši na ikonu CodeMeteru v hlavní liště.
- Přetáhněte soubor *CodeMeterAct.wbb* z instalačního balíčku/UTILITIES/ *CodeMeterAct* do okna se záložkou *License* v CodeMeter Control Center
- Až bude soubor importován, uvidíte v záložce *License* virtuální klíč (číslo klíče)

3. Jak vytvořit Rac-soubor

- Klikněte na kolonku "Activate License" v CodeMeter Control Center
- Ve druhém dialogovém okně vyberte možnost "Create license request"
- Vytvořte a uložte *.WibuCmRac soubor

4. Odeslání souboru

- Odešlete nám soubor vytvořený v kroku 3