

## JAK VYTVOŘIT VIRTUÁLNÍ KLÍČ ?


### 1. Příprava

- Nainstalujte PEPS Verzi 8.1
- Instalaci si můžete stáhnout přes následující odkaz [ZDE](#)
- Po přesměrování na web, kde stáhnete aktuální instalaci, zvolte v následujících krocích produkt a verzi produktu, který Vás zajímá. Viz. následující obrázek

Step 1: Select your product:	PEPS ▼
Step 2: Select your version:	Version 8.x ▼

- Zahajte stahování instalace
- Odeberte všechna USB zařízení

### 2. Jak vytvořit virtuální klíč

- Spusťte program CodeMeter Control Center  dvojitým poklepáním myši na ikonu CodeMeteru v hlavní liště.
- Přetáhněte soubor *CodeMeterAct.wbb* z instalačního balíčku/UTILITIES/ *CodeMeterAct* do okna se záložkou *License* v CodeMeter Control Center
- Až bude soubor importován, uvidíte v záložce *License* virtuální klíč (číslo klíče)

### 3. Jak vytvořit Rac-soubor

- Klikněte na kolonku "Activate License" v CodeMeter Control Center
- Ve druhém dialogovém okně vyberte možnost "Create license request"
- Vytvořte a uložte \*.WibuCmRac soubor

### 4. Odeslání souboru

- Odešlete nám soubor vytvořený v kroku 3